

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU SCREENOVÁ ROLETA SUNROL

Před zahájením používání screenové rolety se seznámte s tímto návodem na obsluhu a údržbu. Návod následně pečlivě uschovejte, abyste se k němu v budoucnu mohli kdykoliv vrátit.

MOŽNOSTI POUŽITÍ:

Screenové rolety slouží jako ochrana před sluncem.

POUŽITÉ SYMBOLY:



Tento symbol upozorňuje na nebezpečí!



Tento symbol označuje důležitá upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Při každé manipulaci se screenovou roletou SUNROL, ať již se jedná o obsluhu nebo čištění, pamatujte na skutečnost, že **pružina je pod stálým tahem**. Během pohybu screenové rolety směrem dolů či nahoru držte pevně ovládací element, dokud není spodní profil bezpečně aretován v háčcích nebo v horní poloze. Během pohybu **nesmí dojít k vyklouznutí ovládacího elementu** z prstů, screenová roleta by se v takovém případě začala **rychle a nekontrolovatelně navíjet směrem vzhůru a mohlo by dojít k poškození tkaniny nebo mechanismu**.



V oblasti chodu screenové rolety (zasunutí a vysunutí) se nesmí nalézat žádné předměty! Nesahejte při vysouvání a zasouvání screenové rolety do pohyblivých součástí. Screenová roleta musí být zasunuta při:

- síle větru nad 10 m/s (odpovídá technické třídě 2)
- sněžení a námraze
- nepřítomnosti
- bouře (silné nárazy větru, silný déšť), jinak mohou vzniknout značné škody.



Výrobce nenese odpovědnost za jakoukoli škodu na zdraví či majetku, ke kterým by mohlo dojít následkem nesprávné manipulace.



Screenová roleta jako taková splňuje požadavky technické třídy 2 odolnosti proti větru (norma EN 13561+A1:2009). Které třídy odolnosti proti větru bylo po montáži dosaženo, závisí rozhodujícím způsobem na druhu a počtu upevňovacích prvků, stejně jako na upevňovacím podkladu.



Pokud byla screenová roleta zatažena s mokrou látkou, musí být co nejdříve znovu vysunuta, aby se důkladně vysušila.



Kontrolujte screenovou roletu v pravidelných intervalech, zda nevykazuje známky opotřebení.



V případě zjištění závady vyřaďte screenovou roletu z provozu a dále ji nepoužívejte. O poruše je nutné informovat Vašeho dodavatele.

- ➔ Jakýkoliv zásah do výrobku, jakož i demontáž a montáž, je nepřípustný z hlediska bezpečnosti a funkčnosti výrobku.
- ⚠ Dodatečné zatížení screenové rolety zavěšenými (nebo jinak umístěnými) předměty může vést k poškození, nebo zřícení screenové rolety a není proto přípustné.
- ➔ **Manuální ovládání**
Screenová roleta SUNROL se ovládá manuálně, pomocí madla. V případě, že je systém umístěn výše, látka se stahuje pomocí provázku.
- ➔ **Přístup ke screenové roletě**
Screenová roleta SUNROL je exteriérové zastínění, je tedy umístěna na okenním rámu z venkovní strany. Před jakoukoliv manipulací se screenovou roletou je proto nutné otevřít okenní křídlo. (Poznámka : Toto neplatí, pokud je screenová roleta ovládaná z venkovní strany, např. z terasy či balkónu. V takovém případě je samozřejmě možné ovládat markýzu zvenčí bez nutnosti otevření křídla).
- ➔ **Ovládání screenové rolety**
Každá screenová roleta SUNROL je standardně opatřena výřezem v látce, který umožňuje zaklesnutí prstů za spodní profil. Vždy se ujistěte, že ovládací element držíte pevně a bezpečně, bez rizika vyklouznutí z prstů. Pokud je screenová roleta umístěna v takové výšce, kdy nelze pohodlně rukou dosáhnout na spodní profil, je spodní profil doplněn ovládacím provázkem. Uchopte provázek a stáhněte screenovou roletu do takové polohy, kdy již druhou rukou pohodlně dosáhnete na spodní profil.
- ➔ **Stažení do požadované polohy**
Tahem ruky za spodní profil stáhněte screenovou roletu do požadované polohy. Dbejte na to, aby tah byl plynulý a rovnoměrný, a to pouze ve směru dolů, bez výkyvů do stran.
- ➔ **Aretace pomocí háčků**
Spodní profil je vyroben tak, že na obou stranách přesahuje šířku látky. Tyto přečnívající části spodního profilu vsadíte do háčků, které byly při montáži nainstalovány po stranách screenové rolety z vnější strany rámu. Háčky jsou otevřené směrem dolů, síla pružiny napne látku a bezpečně aretuje spodní profil v háčcích. Než uvolníte úchop screenové rolety, přesvědčte se, že spodní profil je správně vsazen do obou háčků.
- ➔ **Vytažení screenové rolety vzhůru**
Stáhněte screenovou roletu o několik cm dolů, až se spodní profil uvolní z fixačních háčků. Neuvolníte úchop screenové rolety, nadále přidržujte spodní profil či provázek. Síla pružiny poté začne navíjet látku na hřídel směrem vzhůru. Kontrolujte tento pohyb, dokud se potah zcela nenavine do boxu. Pokud chcete spodní profil zafixovat do horních párů háčků (pokud byly namontovány), přesvědčte se zda spodní profil správně dosedl do obou háčků, než pustíte spodní profil.
- ➔ **Údržba konstrukce**
V případě potřeby (pískání, vrzání) doporučujeme namazat kluznou část uložení hřídele mazivem na kluzné kovové části. Ta je na levé straně (určeno z čelního pohledu). Při mazání dbejte zvýšené opatrnosti, aby mazivo nepřišlo do styku s potahem screenové rolety.
- ➔ **Čištění a péče**
Společnost Climax dodává potahy screenové rolety nejvyšší kvality, které splňují náročné požadavky zákazníka. Aby Vaše Screenová roleta měla dlouhou životnost, je třeba dodržovat následující doporučení:
 - ➔ Pravidelné čištění screenové rolety zabraňuje usazování nečistot a zajišťuje pěkný vzhled.
 - ➔ Malé fleky lze odstranit bezbarvou umělohmotnou gumou.

- ➔ Skvrny od oleje a jiných mastnot lze odstranit za pomoci technického benzínu a měkké, dobře savé textilie (nejlépe bavlny).
- ➔ Při znečištění volně stékající tekutinou lze použít rovněž měkkou, dobře savou textilií a její pomocí tekutinu z potahu odstranit.
- ➔ Prach a volné částičky nečistot pravidelně odstraňujte za použití měkkého kartáče či proudu vody (např. zahradní hadice – nepoužívejte proud vody pod tlakem, mohlo by dojít k porušení impregnace). Poté nechejte screenovou roletu před zasunutím dobře vyschnout.
- ➔ Je-li nutno potah celkově vyčistit, je třeba tak učinit za pomoci houby či měkkého kartáčku a slabého mýdlového roztoku (např. 2 % roztoku pracího prášku na barevné prádlo – čistící prostředek nesmí obsahovat bělidla ani chlór, jinak opět dojde k porušení impregnace). Důležité je, poté znovu důkladně potah opláchnout, zbavit jej zbytků mýdlového roztoku a screenovou roletu nechat před zasunutím dobře vyschnout.
- ➔ V případě, že screenovou roletu nenecháte před zasunutím dobře vyschnout, je riziko napadení markýzové látky plísní a následného znehodnocení impregnace a vzniku neodstranitelných tmavých fleků poměrně vysoké.
- ➔ Po každém čištění obnovte impregnaci látky běžným sprejem na impregnaci stanů. Impregnaci aplikujte na suchý potah (netýká se screenových rolet s potahem Polyscreen a Soltis).
- ➔ Nepoužívejte silně alkalické čistící prostředky jako draselný louh, sodný louh, soda, silně kyselé výrobky nebo agresivně působící abrazivní látky.
- ➔ Kovové části Vaší screenové rolety byly opatřeny dostatečnou povrchovou úpravou. Pěkný vzhled zajistí pravidelné otírání měkkým, bavlněným hadrem. Silné znečištění na lakovaných částech může být odstraněno běžnými čistícími prostředky na lakované povrchy osobních aut.


SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ 17
Vnější protisluneční clona SUNROL 8-450-03-410000 Prohlášení o vlastnostech: 28-02-17 Vnější protisluneční clona Odolnost proti větru: Technická třída 2, EN 13561 Celkový číselník prostupu sluneční energie g_{tot}: 0,03-0,15

6-201-04-100196

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ