

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Obecné informace

Tento návod je určený pro všechny uživatele vertikálních žaluzií firmy Servis Climax. Návod důkladně pročtěte před prvním použitím výrobku a uchovejte po celou dobu užívání výrobku. Na všechny výrobky společnosti SERVIS CLIMAX a.s. je poskytována záruka 4 roky. Výrobce: SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, IČ: 25352628. Děkujeme za zakoupení produktů firmy SERVIS CLIMAX a.s.



Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí, nebo důležitou informaci.

Důležité informace

- 1) Používejte vertikální žaluzie pouze tehdy, když při stahování a vytahování žaluzií nejsou v dráze látky žádné předměty či osoby.
- 2) Neovládejte žaluzie tahem za látku, může dojít k poškození ovládacího mechanismu.
- 3) Nevěšete na výrobek žádné předměty.
- 4) V případě výskytu malých dětí dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít k uškrcení i když je žaluzie vyrobena dle normy 13120+A1 a opatřena bezpečnostními prvky.
- 5) Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího řetízky či šňůry.
- 6) Abyste zabránili zamotání nebo uškrcení, umístěte tyto mimo dosah dětí.
- 7) Šňůry a řetízky se mohou obtočit kolem krku dítěte.
- 8) V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat firmu, která prováděla montáž nebo výrobce. V takovém případě se žaluzie nesmí dále používat.

Pozor u látek:

1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1205, 1210, 1212, 1213, 1214

Mohou vykazovat při kontaktu s vodou či jinou kapalinou ohraničené skvrny a mapky, mohou se vlivem vlhkosti kroutit a jinak tvarově deformovat (krčit, nepravidelně vlnit). Ošetřovat jen suchým způsobem, dle doporučení níže (údržba).

Ovládání – obecné informace

- 9) K ovládání vertikální žaluzie slouží ovládací řetízky a šňůra.
- 10) Tahem za jeden pramen šňůry se žaluzie pohybuje směrem doleva nebo doprava.
- 11) Tahem za řetízky se určuje sklon jednotlivých lamel.
- 12) Šikmé vertikální žaluzie jsou opatřeny brzdou, která umožňuje zastavit roletku v jakékoli poloze bez nutnosti aretovat šňůru.
- 13) Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně.

Údržba

- 14) Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.
- 15) Znečištěnou tkaninu například od prachu ošetřete tak, že použijete měkký kartáč například takový, jako se používá na šaty.
- 16) Vždy je dobré předem látku za pomoci vysavače nastaveného na nejmenší výkon vysát.

Pouze u vybraných látek - dle vzorníku (piktogram , vzorník k nahlédnutí na stránkách www.climax.cz):

- 17) Chcete-li provést mokré čištění, pak látku položte na hladký čistý povrch.
- 18) Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Hadřík by měl být vlhký a nikoli mokrý.
- 19) Tahem od kraje ke kraji látku očistěte po obou stranách.
- 20) Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí píský, čisticí pasty, vyvíječe páry, silné alkalické čisticí prostředky apod.
- 21) Dbejte na opatrné čištění stínících lamel či textilií, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.
- 22) Látky s napařovanou hliníkovou vrstvou se nesmí čistit vodou – vrstva by se tím poškodila.
- 23) Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění.
- 24) Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.
- 25) Látky nežehlete z důvodu povrchové impregnace.